



JBU-A[™]

家庭用

マイコン炊飯ジャー〈炊きたて〉

おとなの

tacook

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書

を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られる ところに必ず保管して



もくじ

| はじめに | |
|------|--|

| 1 安全上のご注意 | 2 |
|----------------------------|---|
| 2 各部のなまえとはたらき … | 5 |
| 上手に使うポイント | 6 |
| ごはんをおいしく 炊くためのコツ ······ | 7 |
| がくためのコン たいわた | • |

| 3 | ごはんを炊く前の準備 | 8 |
|----|------------------------|----|
| 4 | ごはんの炊きかた1 | 0 |
| 5 | ごはんが炊きあがったら …] | 1 |
| 6 | 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた・・・ 1 | 2 |
| 7 | 保温について] | 4 |
| 8 | 再加熱のしかた] | 5 |
| 9 | 煮込み料理の作りかた] | 6 |
| 10 | ごはんとおかずを同時に作る | |
| | (同時調理)] | 8 |
| 11 | お手入れのしかた2 | 20 |

| 12 | うまく炊けない?と思ったら … 24 |
|----|--------------------|
| 13 | 煮込み料理や同時調理がうまく |
| | できない?と思ったら26 |
| 14 | 故障かな?と思ったら 27 |
| | こんな表示が出たときは …28 |

その他

| 仕様30 |
|-----------------|
| 器具用プラグがはずれたときや、 |
| 停電があったとき30 |
| 消耗品・別売品の |
| お買い求めについて 37 |
| 保証とサービスについて …3 |
| 連終失3 |

現在時刻の合わせかた …… 29

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 注意 傷害・2を負うことが想定されるか、 または物的損害・3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中 毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を 要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる 拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的 な禁止内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制した り指示したりする内容を示 します。具体的な指示内容 指示 は図記号の中や近くに絵や 文章で表します。

⚠警告



交流 100V 以外では使わない。 (日本国内 100V 専用)

火災・感電の原因。



定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント 部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

必ず実施と災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端に ピンなど金属片やごみを 付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



器具用プラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめないように 注意すること。

感電やけがの原因。



炊飯中☆は、絶対に ふたを開けない。 やけどをするおそれ。





内なべを入れずにクッキングプレー トを使わない。

発火・発煙・やけどの原因。



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。





改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物や、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。



異常・故障時には、直ちに使用を 中止する。

必ず実施

そのまま使用すると、火災・感電・け がのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが 異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげく さいにおいがする。
- ・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、が たつきがある。
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・ 修理を依頼する。



取扱説明書(付属のクックブックを含 む)に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけが をするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて 加熱する。
- ・クッキングシートなどを落としぶた 代わりに使用する。



不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは 30cm

以上はなして使う。 キッチン用収納棚 などを使用する際 は、中に蒸気がこ もらないように注 意する。





水のかかる所や、火気の近くでは 使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。



差込プラグに蒸気をあてない。

火災・感電・発火のおそれ。 スライド式テーブルでは、 差込プラグに蒸気があた らない位置で使用する。 6





専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。



クッキングプレートはこの製品以 外には使わない。

火災・やけどのおそれ。



この製品専用の電源コード以外は 使用しない。電源コードを他の機 器に転用しない。

故障・発火のおそれ。

☆炊飯中は、調理中も含みます。

注意



ふたを開けるときは、蒸気に注意 する。

やけどのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。




使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。





タコ足配線はしない。 火災のおそれ。





取り扱いはていねいに行う。

落としたり、強い衝撃を加えたりする と、けがや故障の原因。



お手入れは、本体が冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのお それ。



丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしない。ショート・感 雷のおそれ。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。

器具用プラグがはずれて、ごはんが炊 けない原因。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

「末永くご使用いただくためのご注意


●こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。


蒸気もれ、ふきこぼれ、故障やおいしく炊けない原因。

- ●炊飯中☆、本体に布などをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。
- ●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴からまれに虫等が入り故障 することがあります。市販の防虫シートを使用 する等、ご注意ください。また、虫等が入り故 障した場合は、有償修理になります。お買い上 げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお問合せください。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せください。

- ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。
- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- 内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
- ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売 店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口までお問い合わせの上、お買い 求めください。

各部のなまえとはたらき





付属品の確認



音について

炊飯中☆・むらし中・保温中・再加熱中にする下記の音 は、異常ではありません。

- ●「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- ●「ピチピチ」という音 (熱により金属が収縮してこすれ 合う音。)
- ●水のはじける音(炊飯中☆・むらし中のみ)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.29)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜 いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- ●リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。
- ●リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと 「O:OO」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込 プラグを抜くと消えてしまいます。



リチウム電池は、お客様ご自身では交 換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお問合せください。

☆炊飯中は、調理中も含みます。 ☆炊飯中は、調理中も含みます。

毎日の食卓に大活躍! 炊きたてを上手に使うポイント

ごはんを炊く

▶P. **10**参照



| エコ炊き | 白米を炊くときに選びます。 「白米」メニューと比べて、少しかためになりますが、少ない消費電力量(約9~18%削減)で炊くことができます。 |
|------|---|
| 白米 | 白米を炊くときに選びます。 |
| 無洗米 | 無洗米を炊くときに選びます。 水加減やお米の浸水時間を気にせず に炊くことができます。 |
| 早炊き | 白米を早く炊きたいときに選びます。 |
| 炊込み | 炊込みごはんを作るときに選びます。 |
| おこわ | おこわを作るときに選びます。 |
| おかゆ | おかゆを作るときに選びます。 |
| 玄米 | 玄米を炊くときに選びます。 |

※炊飯容量は、P.30 参照。



洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれい に取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さない から、環境にもやさしいお米です。

タイマーを使って炊く ▶P.12·13参照

予約1・2の2通りの時刻が記憶でき、設定した時刻 にごはんを炊きあげます。

「エコ炊き」「白米」「無洗米」「おかゆ」「玄米」メニューで、タイマー予約することができます。

再加熱する

▶ P. 15参照

保温中のごはんを、食べる前に再加熱することができます。

煮込み料理を作る ◆₽.16:175照

ポトフやぶり大根などの 煮込み料理が 手軽に作れます。



| 同時調理する ●P.18·19^{参照}|

付属のクッキングプレートを使って、おかずとごはんを 同時に作れます。また、市販のレトルト食品をあたため ることができます。



ごはんをおいしく炊くためのコップ



次く前の準備は8ページ、 炊きかたは10~13ページ をお読みください。

良いお米を選び、涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

※無洗米も付属の計量カップではかりましょう。本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



分づき米・胚芽米・麦飯・発芽玄米・ 雑穀米を炊くときは「白米」メニュー を選びましょう

※雑穀を白米に混ぜて炊くときは、白米の上にのせて炊いてください。

※白米と比べて、おこげがつく場合があります。

無洗米を炊くとき

- ●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。)
- ●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。)

お米の種類やお好みに合わせて 水加減しましょう

●水加減の目安表

| メニュー | 水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる) | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| エコ炊き | 「エコ」の目盛を目安にお好みで。 | | | | |
| 白米・早炊き | 「白米」の目盛を目安にお好みで。 | | | | |
| 無洗米 | 「白米」の目盛を目安にお好みで。 | | | | |
| 炊込み | 「白米」の目盛を目安にお好みで。 | | | | |
| おこわ(もち米 とうるち米) | 「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。) | | | | |
| おこわ(もち米) | 「おこわ」の目盛。 | | | | |
| おかゆ | 全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 | | | | |
| 玄米 | 「玄米」の目盛。 | | | | |

- ※基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 ½目盛以上の増減はお避けください。
- ※胚芽米、麦飯・発芽玄米・分づき米・雑穀米は、「白米」の目盛を目安に水加減してください。
- ※発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき 混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合 の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

| 炊込み | 2合以下 |
|-----|--------|
| おこわ | 2合以下 |
| 全がゆ | 0.5合以下 |
| 玄米 | 1.5合以下 |

おこわを炊くとき

洗米後、お米が水より上に 出ないように平らにして炊 飯しましょう。



玄米に白米を混ぜて炊くとき

- ●玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んでください。(P.10 参照)
- ●玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないときは、「白米」を選んでください。(P.10参照) (このとき玄米は、1~2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

ごはんを炊く前の準備

お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 ※付属の計量カップすりきり一杯で約1合(約0.18L)




無洗米も付属の計量カップで はかってください。

〈正しい計量例〉

〈間違った計量例〉







指定の炊飯量 (P.30の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 ※具を入れて炊く場合はP.7参照。

お米を洗う(内なべで洗米できます) ※無洗米の場合は、P.7参照。





- ●お湯 (35°C以上) で洗米や水加減し ない。うまく炊けない原因。
 - ●強い力で洗米しない。 内なべが変形してうまく炊けない 原因。

水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ せて水加減します。




お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減します。(P.7の目安表を参照)



4 水滴・米つぶなどをふき取る

〈内なべ外側や縁〉






熱板やセンターセンサー・上枠・フッ ク受け付近に付着したごはんつぶ・米 つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉ま らなくなったり、炊飯中☆にふたが開 いてやけどの原因。

内なべを本体にセットする


- ●傾きがないように正しく確実にセットする。
- 2分たを閉める。





押さないように注意する。

■ 電源コードを接続する





保温ランプが点灯している場合は、 (取消) キーを押して、消灯させる。

☆炊飯中は、調理中も含みます。

ごはんの炊きかた



メニュー・キーを押して、 炊きたいメニューに▲を 合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



| 「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯 時間が短いので、かために炊きあがり ます。

炊飯キーを押す

炊飯が開始されます。



分量について

具の分量については、P.7を参照してください。

炊飯時間の目安

| エコ炊き | 白米 | 無洗米 | 早炊き | 炊込み・おこわ | おかゆ | 玄米 |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 40~48分 | 40~55分 | 43~51分 | 23~38分 | 39~54分 | 60~66分 | 68~89分 |

※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。

(電圧100 V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位)

※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、予約タイマーを使用したときなどにより 多少異なります。

ごはんが炊きあがったら


「むらし」になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間が1分 単位で表示されます。

※メニューによってむらし時間が異なります。



炊きあがると



※「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。 保温はされませんので、早めにお召し上がりください。

ごはんをほぐす


炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐし てください。

※内なべを、ミトンなどで押さえて行います。



つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら…




保温を取り消さずに差込プラグを 抜くと、次に使用するときに保温ラ ンプが点灯して炊飯できません。


差込プラグを抜いて、 器具用プラグをはずす



お手入れする (P.20~23参照)

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた







炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- ●「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- ●「予約1 | 「予約2 | の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に 設定できます。
- ●一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたは、P.29参照。



2 予約キーを押して、 「予約1 または「予約2 を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わり ます。



※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻 でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はあり ません。

(空注意)

- ●下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。
- ・「早炊き」「炊込み・おこわ」「煮込み」 の場合。
- ・下表の時間未満の場合。

| メニュー | タイマーセットができない時間 |
|------|----------------|
| エコ炊き | 1時間5分未満 |
| 白米 | 1時間5分未満 |
| 無洗米 | 1時間5分未満 |
| おかゆ | 1時間10分未満 |
| 玄米 | 1 時間40分未満 |

- ·表示部の時計が「O:00」で点滅し ている場合。
- ●同時調理(P.18)を行うときは、炊き あがり予約タイマー炊飯をしない。 食材等が傷むおそれ。
- ●保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)



- 予約 キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピーと音でお知ら せします。
- ●タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは、炊飯、キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

(時) 分 キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる ※時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位 で合わせることができます。
- ●押し続けると、早送りができます。



変注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに ▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



予約完了です。



※タイマーセットを間違えたときは、取消キーを押し て、P.12の2からセットし直してください。

保温について

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。

■ 保温を中止するとき

取削キーを押す。 (保温ランプが消灯)



■再度保温するとき

保温キーを押す。 (保温ランプが点灯)



「少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できる だけ早くお召し上がりください。

「保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

保温経過時間の表示について

保温中に一時、キーを押している間は、保温経過 時間が 1 時間単位で表示されます。12 時間を 超えると、24時間まで点滅表示されます。





※24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

- で注意 ●におい・パサつき・変色・腐敗や内 なべの腐食などの原因になるため、 下記のような保温はしない。
 - 冷やごはんの保温
 - 冷やごはんのつぎ足し
 - ・しゃもじを入れたままの保温
 - ・プラグを抜いての保温
 - ・12時間以上の保温
 - ・最小炊飯量以下の保温
 - (P.30の仕様表を参照)
 - ・白米 (無洗米) 以外の保温
 - ・ごはんをドーナッツ状にした保温
 - ●「おかゆ」は、できあがったら

 「取消」 キーを押して、すぐに取り出す。そ のままにしておくと、のり状になっ たり、内ぶたについた露がおちて きてべたついたりしますので、早 めにお召し上がりください。
 - ●クッキングプレートや、クッキン グプレートで調理したものを入れ たまま保温しない。
 - ●内なべの縁・パッキン類にごはんつ ぶなどがついたときは、取り除く。 乾燥・変色・におい・べたつきの原因。
 - ●ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。
 - ●保温中のご飯の温度が低いと感じ た場合は、再加熱(P.15参照)を してください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。

- **で注意** ●ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。
 - ●下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。
 - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
 - ・ごはんが0.5合以下のとき。
 - ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

☑ 小さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う




打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、保温 キーを押す。(P.14参照)


4 炊飯 キーを押す



※再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



ごはんが冷たい(約55℃以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ…」 と音でお知らせします。



※内なべを、ミ トンなどで 押さえて行 います。



煮込み料理の作りかた(「煮込み」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができま す。お料理の作りかたは、付属のクックブック をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に温度 を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88℃に 温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下 げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間 加熱しても煮詰まる心配がありません。

メニュー例 野菜とチキンのポトフ、ぶり大根



「野菜とチキンのポトフ」「ぶり大根」の作りかた については、付属のクックブックでご紹介して います。



- ●付属のクックブックに記載されてい るメニュー以外の調理はしない。 ふきこぼれるおそれがあります。
- ●調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかきまぜてから調理する。

調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする


内なべに材料を入れ、 ふたを閉める



材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を 目安に入れる。(下記の表を参照)最 大量より多いと煮えなかったり、ふきこ ぼれたりします。また、最小量より少な くてもふきこぼれる場合があるので注 意する。

| 最大量 | 最小量 |
|------|------|
| 白米目盛 | 白米目盛 |
| 3以下 | 1以上 |

▮ 電源コードを接続する



保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して、消灯させる。

メニューキーを押して 「煮込み」を選ぶ



■ 調理時間を合わせる


調理時間は、、時分キーで合わせます。 5~120分まで5分単位で設定できます。

- ※ 時 キーを押すごとに5分ずつ増え、
- 分キーを押すごとに5分ずつ減ります。



炊飯 キーを押す


調理が始まります。



金油 意 途中でふたを開けない。

できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



※調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している 状態で、時、キーを押して追加の調理時間を合わせ、 「炊飯」キーを押す。(最大30分を3回まで追加できま す。)

調理が足りない場合、追加で調理する 前に取消キーを押さない。保温ランプ の点灯が消え、引き続き調理できなくな ります。押してしまった場合は、下記の手 順で調理する。

- (1)内なべを取り出して、ぬらした布の 上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.16の 4 からの要領で調理する。
- ※調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にし たいとき) は、保温ランプ点灯時に 灰飯 キーを押して 再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再加熱が終 了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。再加熱 後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示 します。

調理が終わったら…

取消キーを押す

(取消) キーを押すと、保温ランプが消灯します。



P.23 の要領でにおいを取り除く

- ※調理が終わって(取消)キーを押さなければ、その まま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)から 6時間(6h)まで表示されます。6時間を超える と、「6」が点滅します。
- ※風味が落ちてくる場合があるため、6時間以上 の保温はしないでください。

ごはんとおかずを同時に作る(同時調理)

クッキングプレートを使って、以下のことができます。

- ・クックブックに記載のおかずとごはんを同時に作る。
- ・ごはんを炊かずに、内なべに水を入れて調理する (P.19参照)。
- ・市販のレトルト食品をあたためる (P.19 参照)。

お料理の作りかたは、付属のクックブックをご参照く ださい。

- ●付属のクックブックに記載されてい るメニュー以外の調理はしない。 ふきこぼれるおそれがあります。
 - ●付属のクックブックに記載されてい る量を超えて調理しない。 ふきこぼれたり、うまく調理できな いおそれがあります。
 - ●同時調理を行うときは、炊きあがり予 約タイマー炊飯をしない。

クッキングプレートを使うときのご注意

- ●においの強いものを調理した場合は、においが残 るおそれがあります。
- ●色の強いものを調理した場合は、煮汁などでクッキ ングプレートに色がうつる場合があります。
- ●クッキングプレートの中で、包丁、ナイフ、フォー クなど鋭利なものを使わない。

同時調理するときの 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをして、 クッキングプレートに材料を 入れる

- ※できるだけ積み重ねずに、クッキングプレート全体に 広げて並べるようにしてください。ふきこぼれたり、 うまく調理できないおそれがあります。
- ※レトルト食品をあたためる場合は、レトルトパックを クッキングプレートに平らに置きます。


ごはんを炊く前の準備をする

(P.8 [1] ~ [4] 参照)

同時調理を行うときの炊飯量は、下記の 表を参照。最大量を超えたり最小量より 少ない量で炊飯しない。ふきこぼれたり、 うまく調理できないおそれがあります。

| 最大量 | 最小量 |
|-----|------|
| 1合 | 0.5合 |


クッキングプレートを内なべ にセットして、ふたを閉める



(空注意)

- ●クッキングプレートは、必ず内なべ にセットする。
- ●クッキングプレートをセットすると きは、傾けないように注意する。
- ●クッキングプレートのとっ手は、ふ たを閉める前に外側へ倒す。

4 電源コードを接続する



保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して、消灯させる。

メニューキーを押して 「白米」を選ぶ



ではんと同時調理を行う場合、必ず「白 米」を選ぶ。

か 炊飯 キーを押す

同時調理が始まります。




金中でふたを開けない。 を中でふたを開けない。

できあがったら

自動的に保温します。



して、ごはんをほぐす



- ●クッキングプレートを入れたまま保 温しない。
 - ●調理後、クッキングプレートを取り 出すときは、熱くなっているので注 意する。 やけどの原因。
 - ●クッキングプレートを取り出すとき に傾けない。

煮汁などがこぼれてやけどの原因。

- ●取り出したクッキングプレートは、 内なべに戻さない。 腐敗やごはんが保温できない原因。
- ※加熱すると多量の水分や油が出る食材や、卵など加熱 中に膨張する食材を調理したときは、煮汁の一部が ごはんに流れ落ちる場合があります。

ごはんを炊かずに調理するとき

- ①白米の目盛 1 まで水を入れ、内なべにクッ キングプレートをセットして、ふたを閉める。
- ②「煮込み」メニューを選ぶ。
- ③調理時間を合わせる。(P.16参照) 料理に合わせて、調理時間を20~30分に 合わせてください。
- 4 できあがったら 取消 キーを押して、クッキ ングプレートを取り出す。

「市販のレトルト食品をあたためるとき

市販のレトルト食品を、レトルトパックのまま クッキングプレートに入れて、ごはんを炊きな がら同時にあたためることができます(手順は、 左記「1」~「8」参照)。

- ●レトルト食品の内容量は、約250g 以下。それより多いと、うまくあた たまらない場合があります。
 - ●レトルトパックは平らに置き、クッキ ングプレートからはみ出さないように セットする。
 - ●レトルトパックを取り出すときは、 熱くなっているので注意する。 やけどの原因。

お手入れのしかた

- ●ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入 れは定期的に行ってください。
- ●調理後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちににおいを取り除いてください。(P.23参照)
- ◆差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、冷えてからお手入れする。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。



- 水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

●内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな い。フッ素加工面がは がれる原因。



●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使 わない。また、内なべを乾燥させるときに食器 類の上にかぶせる

などして重ね置き しない。フッ素加 工面が傷ついた り、はがれたりす る原因。



- ●本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。
- ●電源コードは乾いた布でふく。
- ●熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついている場合は取り除く。
- ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度) で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。
- ●上枠やフック受け付近に付着したごはんつぶ・米つ ぶなどは取り除く。

- ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。
- ●電源コードを水につけたり、水をかけたりし

ショート・感電・故障のおそれ。

電源コード


- ご注意
 ●パッキン類は、はずさない。
 - ●腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはい つも清潔にする。
 - ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
 - ●各部を取りはずした後、お手入れする。
- ●スチームキャップ・計量カップ・しゃもじを 熱湯に浸さない。
- 変形のおそれ。 ●食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。
- ●雑穀 (アマランサスなど) をまぜて炊いた後 は、必ず内ぶたをお手入れする。 スチームキャップの蒸気孔が目詰まりして、 ふたが開かなくなるなど、故障のおそれやう


まく炊けない原因。

内ぶたの取りはずし・取りつけ

手前に引いてはずす。

※取りつけは、取りはずしの逆手順。





お手入れのしかた


【 スチームキャップの取りはずし・取りつけ

■取りはずしかた

●ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。




②スチームキャップを裏返し、キャップふたを 図のようにはずす。




■取りつけかた

●キャップふたを、キャップ本体に引っ掛ける。



2「カチッ」と音がするまで押し込む。



❸確実に、本体に取りつける。



●スチームキャップのパッキンがはずれ ●<u>必ずパッキンをセット</u> たときは、奥まできっちりはめ込む。 ※取りつけにくい場合、パッキンに水を 少しつけるとつけやすくなります。

して使う。

セットしないと、蒸気 がもれてうまく炊飯で きない原因。



●炊飯直後は、スチームキャップの中に熱い露がたまって いるので注意する。


熱板の汚れの取り除きかた

で使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような 汚れがつくことがあります。

性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記の ようにお手入れしてください。

●ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、 熱板のシミができた箇所を磨く。

❷湿らせたキッチンペーパーや布で、汚れをふき取る。



「においの取り除きかた(炊飯ジャーやクッキングプレートに、においがついた場合)

■本体

●内なべに水を7~8分目入れて、「白米」メニューで 炊飯 キーを押す。 保温に切り替わったら、取消キーを押す。



調理後やにおいが気になるときは、クエン酸(約20g)を熱湯に入れて行うと、よりにおいが取り除かれます。 ※においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

- ②内なべ・内ぶた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ❸風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

■ クッキングプレート

クッキングプレートを熱湯に入れて、約1時間つけおきする。

12 うまく炊けない?と思ったら

やきあがったごけん 炒飯中 保湿中 東加勢したごはんがおかしいときは 次の直をお調べください

| 炊さ | あがったごはん、炒 | (即中、 | 保温日 | | | ごは | んかむ | טימנ | | | | お調へ | くた | さい。 |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| | お調べいただくこと | 水加減を間違えた | 使って炊飯した アルカリイオン水 (H9以上)を | 炊飯した一娘度の高い水を使って「まネラルウォーターなど」 | 最大炊飯量を超えて炊飯した | | メニュー選択を間違えた | 予約炊飯した | 炊飯 キーを押した 炊飯ジャーを使用後、 | ではんつぶや水滴などがではんつぶや水滴などが | 内なべの裏・熱板・ | 内なべが変形している | 長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、 | よくほぐさなかった |
| 炊 | かたすぎる | • | | • | • | | • | | | • | | • | • | • |
| らあが | やわらかすぎる | • | • | | | | • | • | | • | | • | • | • |
| 炊きあがったごはんが | 生煮えになる | • | | | • | | • | | • | • | | • | • | |
| ごは | しんがある | • | | | • | | • | | • | • | | • | • | |
| がが | おこげができる | • | | | | | • | • | | • | | • | • | |
| 炊 | 蒸気がもれる | • | | | | | | | | • | | • | | |
| 炊飯中に | 吹きこぼれる | | | | | | • | | | • | | | | |
| ΙĊ | 炊飯時間が長い | | | | | | • | | | • | | • | • | |
| | 参照ページ | 7 · 8 · 30 | - | _ | 7 · 8 · | 30 1 | 0 · 13 | _ | 11 | 8 · 20 ~ | - 23 | - | 30 | 11 |
| | お調べいただくこと | | ーパッキン | 充分洗洗 | お湯(5 | 洗米後、 | 洗米後、 | | 別まっていた | 具、雑 | 割れ米が | 続きま | 7 | ー お 手 入 た |
| د ا | んなとき | いている | などにごはんつぶなどがパッキン類や内なべの縁 | (無洗米は除く) 充分洗米しなかった | 水加減をした で洗米や | 長時間水に浸した | ざる上げ放置した | | でいない | 雑穀を混ぜ込んで炊いた | 割れ米が多く混ざっている | 続けてすぐに炊飯した炊きあかった後 | | お手入れが不充分 |
| 炊 | かたすぎる | | | | • | | | | • | • | | | | • |
| 炊きあがったごはんが | やわらかすぎる | | | | • | • | • | | • | • | • | • | | |
| がっ | 生煮えになる | | | | • | | | | | • | | • | | |
| たご | しんがある | | | | • | | | | | • | | • | | • |
| はん | おこげができる | | | • | • | • | | | | | • | | | • |
| が | ぬか臭い | | | • | | | | | | | | | | |
| 炊 | 蒸気がもれる | (| • | | | | | | • | | | | | • |
| 炊飯中に | 吹きこぼれる | (| • | • | | | | | | • | | | | • |
| ات | 炊飯時間が長い | | • | | | | | | | | | | | |
| | 参照ページ | 8 · 20 |)~23 | 7 · 8 | 8 | _ | - | 9. | $20 \sim 23$ | 7 | _ | - | 20 | ~23 |

| こんなとき | 理由 |
|-------------------|--------------------------------------|
| うすい膜ができる | オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。 |
| ごはんが内なべに こびりつく | やわらかいごはんやねばりけがあるごはんは、つきやすいことがあります。 |

| 21 | お調べいただくこと | お米の量や水加減を間違えた | などがついている という などがついたではんつぶ なべの裏・熱板・ | 長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、 | よくほぐさなかった | ごはんつぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などに | (無洗米は除く) | 再加熱を3回以上行った | セットをした 欠きあがり予約タイマー 12時間以上の | 保温を12時間以上続けている |
|----------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------------|
| 保温 | におう | | • | • | | • | • | | • | • |
| 一一の | 変色する | | • | | • | • | | • | | • |
| 保温中のごはんが | パサつく | • | • | | • | • | | • | | • |
| が | ベタつく | • | • | • | • | • | | | • | |
| 再加 | 熱したごはんがパサつく | • | • | | | | | • | | |
| | 参照ページ | 7 · 8 · 30 | 8 · 20 ~ 23 | 30 | 11 | 8 · 20 ~ 23 | 7 · 8 | 15 | 12 · 13 | 14 |

| ت ا | お調べいただくこと んなとき | 白米・無洗米以外を保温した | 保温または再加熱した最小炊飯量以下で | ドーナッツ状に保温した少量のごはんを | 冷やごはんのつぎ足しをした | しゃもじを入れたままで保温した | お手入れが不充分 | 熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の | においを取り除かなかった調理後、 | 取り消した。 |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|------------------|--------|
| 蛋 | におう | • | • | | • | • | • | | • | • |
| 保温中のごは | 変色する | • | • | • | • | • | | | | |
| ごは | パサつく | • | • | • | • | • | | | | |
| がが | ベタつく | • | • | | • | • | | | | • |
| 再加 | 熱したごはんがパサつく | | • | | | | | • | | |
| | 参照ページ | 14 | 14 · 15 | 14 | 14 | 14 | 20~23 | 15 | 17.23 | _ |

13

煮込み料理や同時調理がうまくできない?と思ったら

「煮込み」メニューで調理したものや、クッキングプレートを使って同時調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

| | お調べいただくこと | | 材料の種類・分量を間違えた | 材料を最大量の目安より多く入れた | 材料を最小量の目安より少なく入れた | 調理時間が短かった | 調理時間が長かった | こげついたごはんつぶ・米つぶなどがパッキン類や内なべの縁などに | ふたが確実に閉まっていない | 長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、 | 材料や調味料などを入れたクックブックに記載の量以上の | 均一に並べずに積み重ねて入れたクッキングプレートに材料を | メニューや炊飯量で炊飯を行った白米5合または1合以外の |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| z۶ | いなる | とき | | 1. | た た | | | きどが が | | | | <i>1</i> C | <i>/</i> C |
| 煮込み | 煮え | ない | • | • | | • | | • | • | • | | | |
| 煮込みメニュー | ふき | こぼれる | • | • | • | | | | | | | | |
| 1 | 煮詰 | まる | • | | • | | • | | | | | | |
| | | かたすぎる | | | | | | | • | • | • | | • |
| | 炊 | やわらかすぎる | | | | | | | • | • | • | | • |
| | 炊きあが | 生煮えになる | | | | | | | | • | | | |
| | った | しんがある | | | | | | | | • | | | |
| | ったごはんが | おこげができる | | | | | | | | • | • | • | • |
| 同時 | が | におう | | | | | | | | | • | • | • |
| 同時調理メニュー | | べたつく | | | | | | | | | • | • | • |
| メニ | | かたすぎる | • | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Ť | 調理 | やわらかすぎる | | | | | | | | | | • | • |
| | 調理物が | 加熱が不十分 | • | | | | | • | • | • | • | • | • |
| | | ごはんに流れ落 ちる | • | | | | | | | | • | • | • |
| | 炊 | 蒸気がもれる | | | | | | • | • | | • | • | |
| | 炊飯中に | ふきこぼれる | | | | | | • | | | • | • | • |
| | וכ | 炊飯時間が長い | | | | | | • | | • | • | | • |
| | | 参照ページ | | 16 | | 16 | . 17 | 8 · 20~22 | 9 · 20~22 | 30 | 18 | 18 | 18 · 19 |

14 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

| | | | />== |
|--|---|---|----------------------|
| こんなときは | ここを確認して | こう処置してください | 参照 ページ |
| ごはんが 炊きあがらない・ 調理できない | 器具用プラグが本体のプラグ差 込口に、差込プラグがコンセン トに差し込まれていますか。 | プラグを確実に差し込む。 | 2·9· 16·18· 29 |
| セットした時刻に 炊きあがっていない | 現在の時刻が正しくセットされ ていますか。 | 時刻を正しくセットする。 | 29 |
| | P.24の「炊飯時間が長い」 の項目 | を確認して、処置する。 | |
| 炊きあがり予約タイマーの セットができない | 現在の時刻が正しくセットされていますか。 | 時刻を正しくセットする。 | 29 |
| | 表示時間が「O:00」で点滅していませんか。 | 現在時刻をセットする。 | 29 |
| | 「早炊き」「炊込み・おこわ」「煮 込み」を選択していませんか。 | 「早炊き」「炊込み·おこわ」「煮込み」 はタイマーセットできません。 | 12 · 13 |
| | タイマーセットができない時間 を選択していませんか。 | タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。 | 12.10 |
| 表示部がくもる | パッキン類や内なべの縁に、こ げついたごはんつぶ・米つぶな どがついていませんか。 | きれいに取り除く。 | 8· 20~23 |
| | 内なべの外側がぬれていませんか。 | 乾いた布でふき取る。 | |
| 再加熱できない | <u>炊飯</u> キーを押したら 「ピピピ」と警告音がする。 | ごはんが冷めています。約55℃以下 のごはんは再加熱できません。 | |
| | 保温ランプが消えていませんか。 | 保温 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、 再度 炊飯 キーを押す。 | 15 |
| 炊飯中☆・むらし中・ 保温中・再加熱中に | 「カチカチ」という音。 | マイコン制御の音です。 故障ではありません。 | |
| 音がする | 「ピチピチ」という音。 | 熱により金属が収縮してこすれ合う 音です。故障ではありません。 | 5 |
| | 水のはじける音。 (炊飯中☆・むらし中のみ) | 故障ではありません。 | |
| | 上記の音とはまったく異なった 音がする。 | お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。 | _ |
| 炊きあがり予約タイマーの セットをしているときに、 「ピピピ」と音がする | 予約 キーを押してから、約30 秒間何もしないと音でお知らせします。 | 続けてタイマーセットを行う。 | 12 · 13 |
| 同時調理すると内ぶたに 調理物が付着する | | ご、加熱により膨らんだ食材が内ぶたになる場合は材料の量を減らしてくだ。 | _ |
| 本体内に、水や米が 入ってしまった | 故障の原因になりますので、お買 さい。 | 買い上げの販売店に修理をご依頼くだ | _ |
| 時刻合わせの際、 ・ | 炊飯中☆・保温中・タイマー予約中 | ・再加熱中は、時刻合わせできません。 | 29 |

| こんなときは | ここを確認して | こう処置してください | 参照ページ | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|--|--|--|
| 保温ランプが点滅する | 「おかゆ」のメニューを選択して いませんか。 | そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、べたついたりしますので、早めにお召し上がりください。 | 11 · 14 | | | | |
| 保温中に ・ キーを押すと 保温経過時間が点滅する | 12時間以上、保温を続けていませんか。 | 保温時間が12時間を超えると、保温 経過時間が点滅してお知らせします。 | 14 | | | | |
| 保温経過時間が点滅する | 煮込み料理を6時間以上保温していませんか。 | 保温時間が6時間を超えると、保温経 週時間が点滅してお知らせします。 | 17 | | | | |
| プラグを抜くと、現在時刻 や予約時刻、保温経過時間 の記憶が消える | プラグを差し込んだときに、表示部に「O:00」が点滅していませんか。 | | 5 | | | | |
| ふたが閉まらない、 または炊飯中☆にふたが開く | 上枠・内ぶたパッキン付近にごはん つぶ・米つぶなどが付着していま せんか。 | きれいに取り除く。 | 8· 20~23 | | | | |
| キーを押しても 反応しない | 器具用プラグが本体のプラグ差込 口に、差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。 | プラグを、確実に差し込む。 | 2·9· 16·18· 30 | | | | |
| | 保温ランプが点灯していませんか。 | 取消 キーを押し、保温を取り消してから操作する。 | 9 | | | | |
| 樹脂などのにおいがする | 使いはじめのうちは、樹脂などのは とともに少なくなります。 | こおいがすることがありますが、ご使用 | _ | | | | |
| プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある | 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。 | | | | | | |

こんな表示が出たときは

| 表示 | こう処置してください | 参照 ページ |
|--|--|-----------|
| 「Err」が表示され、 「ピーーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピピー・」という音がする エコ炊き白米 無洗米早炊き 「以み・おこわおかゆ」 玄 米 煮込み | 本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 | _ |

樹脂成形品・パッキンについて

※熱や蒸気にふれる成形品やパッキンは、ご使用にともない傷んできます。お買い上げの販売店、 または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合せください。


現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯中☆・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例: 「9:30」を「9:35」に合わせる場合

電源コードを接続する




| 時刻セットモードにする

囲または分キーを押すと、少が表示されます。



時刻を合わせる

- ●「時」は 時 キー、「分」は 分 キーを押して合 わせます。
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、メニュー・キーを 押して、時刻合わせ完了です。



※時刻合わせを途中でやめたいときは、取消キーを 押す。

28 ☆炊飯中は、調理中も含みます。 ☆炊飯中は、調理中も含みます。 29

| サイズ | | | | | 0.54L (3合) タイプ | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 電源 | | | | | 100V 50-60Hz | | | | | |
| 定格 | 電力(W) | | | | 375 | | | | | |
| | 最大炊飯容量 | (L) | | | 0.54 | | | | | |
| 貨 | 区分名 | | | | E | | | | | |
| 🛨 | 蒸発水量*4(8 | g) | | | 20.9 | | | | | |
| 法 | 年間消費電力 | 量(kWh/年) | | | 40.1 | | | | | |
| 省工ネ法関連表示 | 1回当りの炊 | 飯時消費電力量* ⁵ | (Wh) | | 98.0 | | | | | |
| | 1時間当りの | 保温時消費電力量 | *5 (Wh |) | 11.1 | | | | | |
| *1 *2 *3 | 1時間当りの: | タイマー予約時消費 | 電力量 | (Wh) | 0.47 | | | | | |
| | 1時間当りの待機時消費電力量(Wh) | | | | 0.42 | | | | | |
| | エコ炊き | | | | 0.09~0.54(0.5~3合) | | | | | |
| | 白 米 | | | | 0.09~0.54(0.5~3合) | | | | | |
| | 無洗米 | | | | 0.09~0.54(0.5~3合) | | | | | |
| 炊飯容量(L) | 早炊き | | | | 0.09~0.54(0.5~3合) | | | | | |
| 容 | 炊込み | | | | 0.09~0.36(0.5~2合) | | | | | |
| (<u>里</u>) | おこわ | | | | 0.09~0.36(0.5~2合) | | | | | |
| | おかゆ | 全がゆ | | | 0.09~0.18(0.5~1合) | | | | | |
| | איינופ | 五分がゆ | | | 0.09 (0.5合) | | | | | |
| | 玄 米 | | | 0.09~0.36(0.5~2合) | | | | | | |
| | 幅 外形寸法*6 (cm) 奥 行 | | | 23.3 | | | | | | |
| 外形 | | | 奥 行 | : | 28.3 | | | | | |
| | | | 高さ | | 20.2 | | | | | |
| 本体質 | 質量*6 (kg) | | | | 3.1 | | | | | |
| コー | ドの長さ*6 (m |) | | | 1.2 | | | | | |
| | _ 1 0212 () | | | | | | | | | |

*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化します ので、あくまでも目安としてご覧ください。

仕様

- *2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基 づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量 であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *5 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保 温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- *6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒 の差が生じる場合があります。
- 1 カップ=約1合(約150g)です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯(再加熱)中☆・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込 んでください。電源が切れる前の動作を続けます。

また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

| こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら | 再び通電されると |
|---------------------------|---|
| タイマーセット中 | そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、 セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。) |
| 炊飯 (再加熱) 中☆ | 炊飯(再加熱)を続けます。 |
| 保温中 | 保温を続けます。 |

[※]条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

消耗品・別売品のお買い求めについて

- ●パッキン類は消耗品です。使いかたによって差が ありますが、ご使用にともなって傷んできます。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがあります。(P.4参照)

消耗品について、汚れやにおい・破損がひどく なったときは、以下のいずれかでお買い求めで きますので、ご相談ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- ●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ (下記「連絡先」参照)

保証とサービスについて

- ※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.24·25)・「煮込み料理や同時調理がうまくできな い?と思ったら|(P.26)·「故障かな?と思ったら|(P.27·28)·「こんな表示が出たときは|(P.28)をご覧になり、 お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている

…… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

| 技術料 | ····· 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・ 修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

消耗品・別売品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html

ホームページアドレス http://www.tiger.jp/